

## **DİSK - KAMPANA TORNA TEZGAHINDA İŞLEM METODU**

- 1) Talimat ve uyarılara uyunuz. Okumadan ve anlamadan cihazı çalıştırmayınız.
- 2) Ana şalter açılır
- 3) İşlem yapacağımız parça seçilerek torna cihazına uygun aparatlarla ve bağlantı elemanları ile birlikte parça bağlanır.
- 4) Bağlanan parça son bir kez daha gözden geçirilerek tezgahın üstündeki koruma kafesi örtülerek cihaz çalıştırılır.
- 5) Çalışan parçanın (döndürülen) üstüne torna katerleri yavaş yavaş ilerletilerek parçaya temas sağlanır.
- 6) Alacağımız talaş miktarı hesaplanarak parçadan talaş kaldırma işlemi otomatiğe bağlandıktan sonra işlem başlatılır.
- 7) İşlem bittikten sonra otomatikten çıkartılıp ölçme işlemleri ile devam eder.
- 8) İşlemler bittikten sonra parça sökülür, şalter kapatılır ve cihaz temizlenir.